

Comment appliquer une lasure opaque sur un abri de jardin ?



PRÉPARATION

Pour la préparation, vous avez besoin de papier de verre grain P180, d'une ponceuse vibrante, d'une brosse à dépeussier, d'un dégraissant, de chiffons non pelucheux, d'une bâche, de ruban adhésif et d'un escabeau.



- 1 Protégez le sol à l'aide d'une bâche. Enlevez la poignée et les charnières et collez du papier adhésif avec soin sur la serrure.



- 2 Poncez le bois finement à l'aide de papier de verre grain P180, dans le sens des veines. Les angles, les joints et les chants doivent être poncés à la main. Sur les grandes surfaces planes, il est conseillé d'utiliser une ponceuse vibrante.



 Il est inutile de poncer le bois neuf.

CONSEIL

- 3 Ensuite, dépeussiez le bois au moyen d'une brosse douce. Il est important de dépeussier afin de garantir une bonne adhérence de la lasure.



4

Dégraissez le bois avec du diluant synthétique. Appliquez celui-ci au moyen d'un chiffon non pelucheux et laissez bien sécher.



COUCHE DE FOND ET COUCHES DE FINITION

Pour appliquer une lasure sur un abri de jardin, vous avez besoin d'un pinceau à poils longs, d'un rouleau, d'un bac à peindre, d'un mélangeur, d'un ouvre-boîte et d'un escabeau.



COUCHE DE FOND

1

Vous pouvez appliquer 1 couche de **Xyladecor Protection Bois de Jardin*** de manière préventive afin de protéger le bois neuf.



PREMIÈRE COUCHE DE FINITION

1

N'oubliez pas de bien mélanger la lasure avant et pendant emploi.



2

Appliquez une première couche de **Xyladecor Chalet Color**. Utilisez un pinceau pour les joints, les angles et les chants et un rouleau pour les surfaces planes.



3

Étendez une dernière fois la lasure doucement au rouleau dans le sens des veines du bois.



DEUXIÈME COUCHE DE FINITION

1

Une fois que cette couche est sèche, appliquez une deuxième couche de la même manière.



Admirez le résultat !

Liste d'achats

PRÉPARATION

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Papier de verre grain P180 | <input type="checkbox"/> Chiffons non pelucheux |
| <input type="checkbox"/> Ponceuse vibrante | <input type="checkbox"/> Bâche |
| <input type="checkbox"/> Brosse à dépeussierer | <input type="checkbox"/> Ruban adhésif |
| <input type="checkbox"/> Dégraissant | <input type="checkbox"/> Escabeau |

COUCHE DE FOND ET COUCHES DE FINITION

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Xyladecor Protection Bois de Jardin* | <input type="checkbox"/> Bac à peindre |
| <input type="checkbox"/> Xyladecor Chalet Color | <input type="checkbox"/> Mélangeur |
| <input type="checkbox"/> Pinceau à poils longs | <input type="checkbox"/> Ouvre-boîte |
| <input type="checkbox"/> Rouleau | <input type="checkbox"/> Escabeau |

* Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.