

Comment appliquer une lasure sur un abri de jardin dans une finition couvrante réalisée à la machine à teinter ?



PRÉPARATION

Pour la préparation, vous avez besoin de papier de verre grain P180, d'une ponceuse vibrante, d'une brosse à dépoussiérer, d'un dégraissant, de chiffons non pelucheux, d'une bâche, de ruban adhésif et d'un escabeau.

1

Protégez le sol à l'aide d'une bâche. Collez du ruban adhésif avec soin autour du châssis et de la lampe.

**2**

Poncez le bois finement à l'aide de papier de verre grain P180, dans le sens des veines du bois. Sur les grandes surfaces planes, il est conseillé d'utiliser une ponceuse vibrante. Les joints, les angles et les chants doivent être poncés à la main.

**3**

Ensuite, dépoussiérez le bois au moyen d'une brosse douce. Il est important de dépoussiérer afin de garantir une bonne adhérence de la lasure.

**4**

Dégraissez le bois avec du diluant synthétique. Appliquez celui-ci au moyen d'un chiffon non pelucheux et laissez bien sécher.



COUCHE DE FOND ET COUCHES DE FINITION

Pour appliquer une lasure sur un abri de jardin, vous avez besoin d'un pinceau à poils longs, d'un rouleau, d'un bac à peindre, d'eau, de gants et de lunettes de sécurité, d'un mélangeur, d'un ouvre-boîte et d'un escabeau.



COUCHE DE FOND

- 1 Sur le bois neuf, appliquez d'abord 1 couche de **Xyladecor Protection Bois de Jardin***. Pendant cette opération, portez toujours des gants adaptés et des lunettes de sécurité.



PREMIÈRE COUCHE DE FINITION

- 1 N'oubliez pas de bien mélanger la lasure avant emploi. Sur les essences de bois tendres, diluez d'abord le produit avec 25% d'eau.



- 2 Appliquez une première couche de **Xyladecor Lasure Opaque TQ**. Utilisez un pinceau pour les joints, les angles et les chants et un rouleau pour les surfaces planes.



- 3 Étendez une dernière fois la lasure doucement au rouleau dans le sens des veines du bois.



DEUXIÈME COUCHE DE FINITION

- 1 Une fois que cette couche est sèche, appliquez une deuxième couche de la même manière.



Admirez le résultat !

Liste d'achats

PRÉPARATION

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Papier de verre grain P180 | <input type="checkbox"/> Chiffons non pelucheux |
| <input type="checkbox"/> Ponceuse vibrante | <input type="checkbox"/> Bâche |
| <input type="checkbox"/> Brosse à dépeussier | <input type="checkbox"/> Ruban adhésif |
| <input type="checkbox"/> Dégraissant | <input type="checkbox"/> Escabeau |

COUCHE DE FOND ET COUCHES DE FINITION

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Xyladecor Protection Bois de Jardin* | <input type="checkbox"/> Gants |
| <input type="checkbox"/> Xyladecor Lasure Opaque TQ | <input type="checkbox"/> Lunettes de sécurité |
| <input type="checkbox"/> Pinceau à poils longs | <input type="checkbox"/> Mélangeur |
| <input type="checkbox"/> Rouleau | <input type="checkbox"/> Ouvre-boîte |
| <input type="checkbox"/> Bac à peindre | <input type="checkbox"/> Escabeau |
| <input type="checkbox"/> Eau | |

* Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.