

Comment imperméabiliser vos meubles de jardin en teck ?



PRÉPARATION

Pour la préparation, vous avez besoin d'un tuyau d'arrosage ou d'un nettoyeur haute pression, d'une brosse à récurer, d'une éponge dure, d'une brosse carrée, de gants et de lunettes de sécurité, d'un seau, d'une bâche et de **Xyladecor Décrassant pour tous Bois Extérieurs**.

1 Nettoyez les meubles de jardin une première fois à l'eau. Si vous souhaitez utiliser un nettoyeur haute pression, la pression doit toujours être faible (100 bar max.) et le jet large afin d'éviter d'abîmer les veines du bois ou de former des traces.

2 Placez une bâche sous les meubles de jardin afin de protéger le sol.

3 Pour la prochaine étape, portez des lunettes de sécurité et des gants adaptés. Appliquez généreusement **Xyladecor Décrassant pour tous Bois Extérieurs** sur le bois humide à l'aide d'une brosse carrée. Laissez le produit agir un quart d'heure. Pendant que le Décrassant agit, récurer les surfaces à traiter et éliminez les taches tenaces au moyen d'une éponge dure. Ensuite, rincez à l'eau claire jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de mousse. En présence de taches tenaces ou de saletés importantes, répétez le traitement.

Laissez bien sécher avant d'appliquer une huile ou une lasure de finition.





CONSEIL

Si les meubles de jardin sont neufs, il vous suffit de les dépoussiérer et de les dégraisser.

Si le bois est devenu gris, vous pouvez utiliser **Xyladecor Dégriseur pour tous Bois Extérieurs**. Le grisaillement sera ainsi éliminé de manière uniforme.



COUCHES DE FINITION

Pour huiler des meubles de jardin, vous avez besoin d'un pinceau, d'un seau, de gants et de chiffons non pelucheux.



PREMIÈRE COUCHE DE FINITION

1

Appliquez une première couche de **Xyladecor Huile de Teck Waterproof** à l'aide d'un pinceau.



2

Laissez agir 15 minutes. Ensuite, essuyez l'excédent d'huile au moyen d'un chiffon propre non pelucheux.



DEUXIÈME COUCHE DE FINITION

1

Si nécessaire, appliquez une deuxième couche de la même manière.



2

Après 15 minutes, essuyez de nouveau l'excédent d'huile au moyen d'un chiffon propre non pelucheux.



Laissez bien sécher les meubles de jardin avant de les réutiliser.

Admirez le résultat !

Liste d'achats

PRÉPARATION

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Xyladecor Décrassant pour tous Bois Extérieurs | <input type="checkbox"/> Brosse carrée |
| <input type="checkbox"/> Xyladecor Dégriseur pour tous Bois Extérieurs | <input type="checkbox"/> Gants |
| <input type="checkbox"/> Tuyau d'arrosage ou nettoyeur haute pression | <input type="checkbox"/> Lunettes de sécurité |
| <input type="checkbox"/> Brosse à récurer | <input type="checkbox"/> Seau |
| <input type="checkbox"/> Éponge dure | <input type="checkbox"/> Bâche |

COUCHES DE FINITION

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Xyladecor Huile de Teck Waterproof | <input type="checkbox"/> Gants |
| <input type="checkbox"/> Pinceau | <input type="checkbox"/> Chiffons non pelucheux |
| <input type="checkbox"/> Seau | |