

Comment appliquer une lasure transparente sur des meubles de jardin en bois ?



PRÉPARATION

Pour la préparation, vous avez besoin d'un tuyau d'arrosage ou d'un nettoyeur haute pression, d'une brosse à récurer, d'une éponge dure, d'une brosse carrée, de gants et de lunettes de sécurité, d'une bâche et de **Xyladecor Décrassant pour tous Bois Extérieurs**.

1

Nettoyez le banc de jardin une première fois à l'eau. Si vous souhaitez utiliser un nettoyeur haute pression, la pression doit toujours être faible (100 bar max.) et le jet large afin d'éviter d'abîmer les veines du bois ou de former des traces.

**2**

Pour la prochaine étape, portez des lunettes de sécurité et des gants adaptés.

Vous pouvez éventuellement utiliser une bâche pour protéger le sol.

Appliquez généreusement Xyladecor Décrassant pour tous Bois Extérieurs sur le bois humide à l'aide d'une brosse carrée.

Laissez le produit agir un quart d'heure.

Pendant que le Décrassant agit, récurer les surfaces à traiter et éliminez les taches tenaces au moyen d'une éponge dure.



Ensuite, rincez à l'eau claire jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de mousse. En présence de taches tenaces ou de saletés importantes, répétez le traitement.



Laissez bien sécher avant d'appliquer une lasure ou une huile de finition.



CONSEIL

Si les meubles de jardin sont neufs, il vous suffit de les dépoussiérer et de les dégraisser.

Si le bois est devenu gris, vous pouvez utiliser **Xyladecor Dégriseur pour tous Bois Extérieurs**. Le grisaillement sera ainsi éliminé de manière uniforme.



COUCHES DE FINITION

Pour appliquer une lasure sur des meubles de jardin, vous avez besoin d'un pinceau à poils longs, d'un mélangeur et d'un ouvre-boîte.



PREMIÈRE COUCHE DE FINITION

1

Placez une bâche sous le banc de jardin afin de protéger le sol et couvrez la plaquette en cuivre de ruban adhésif.



2

N'oubliez pas de bien mélanger la lasure avant emploi.



3

Appliquez une première couche de **Xyladecor Lasure pour Meubles de Jardin** à l'aide d'un pinceau à poils longs.



DEUXIÈME COUCHE DE FINITION

1

Une fois que cette couche est sèche, appliquez une deuxième couche de la même manière.



Laissez bien sécher le banc de jardin avant de le réutiliser.

Admirez le résultat !

Liste d'achats

PRÉPARATION

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Xyladecor Décrassant pour tous Bois Extérieurs | <input type="checkbox"/> Brosse carrée |
| <input type="checkbox"/> Xyladecor Dégriseur pour tous Bois Extérieurs | <input type="checkbox"/> Gants |
| <input type="checkbox"/> Tuyau d'arrosage ou nettoyeur haute pression | <input type="checkbox"/> Lunettes de sécurité |
| <input type="checkbox"/> Brosse à récurer | <input type="checkbox"/> Seau |
| <input type="checkbox"/> Éponge dure | <input type="checkbox"/> Bâche |

COUCHES DE FINITION

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Xyladecor Lasure pour Meubles de Jardin | <input type="checkbox"/> Bâche |
| <input type="checkbox"/> Pinceau à poils longs | <input type="checkbox"/> Ruban adhésif |
| <input type="checkbox"/> Mélangeur | <input type="checkbox"/> Ouvre-boîte |