

Comment appliquer une lasure sur des clôtures en bois au moyen d'un pulvérisateur électrique ou manuel ?



PRÉPARATION

La clôture doit être propre et sèche.
Protégez le sol à l'aide d'une bâche.



COUCHE DE FOND ET COUCHE DE FINITION

Pour appliquer une lasure sur une clôture vous avez besoin d'un pulvérisateur, d'un pinceau large à poils longs, d'un mélangeur et d'un ouvre-boîte.



COUCHE DE FOND

1

Vous pouvez appliquer 1 couche de **Xyladecor Protection Bois de Jardin*** de manière préventive afin de protéger le bois neuf non autoclavé.



COUCHE DE FINITION

1

N'oubliez pas de bien mélanger la lasure avant de la transvaser.



2

Montez le pulvérisateur manuel ou électrique suivant les indications du mode d'emploi.

3

Ensuite, appliquez une première couche de **Xyladecor Lasure Bois de Jardin Spray**.



Pour obtenir un résultat optimal, maintenez la tête du pulvérisateur à une distance de 30 cm de la surface à traiter.



4

En principe, une couche suffit. Si le résultat n'est pas uniforme, repassez immédiatement à la brosse. Si nécessaire, appliquez une deuxième couche après séchage.

Admirez le résultat !

Liste d'achats

PRÉPARATION

- Bâche

COUCHE DE FOND ET COUCHE DE FINITION

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Xyladecor Protection Bois de Jardin* | <input type="checkbox"/> Pinceau large à poils longs |
| <input type="checkbox"/> Xyladecor Lasure Bois de Jardin Spray | <input type="checkbox"/> Mélangeur |
| <input type="checkbox"/> Pulvérisateur | <input type="checkbox"/> Ouvre-boîte |

* Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.