

Comment vernir un escalier en bois ?



PRÉPARATION

Pour la préparation, vous avez besoin de papier de verre grain P180, d'une ponceuse vibrante, d'une brosse à dépoussiérer, d'un dégraissant, de chiffons non pelucheux et de ruban adhésif.

1

Poncez le bois finement à l'aide de papier de verre grain P180, dans le sens des veines du bois. Vous pouvez poncer les marches à l'aide d'une ponceuse vibrante.

**2**

Dépoussiérez le bois au moyen d'une brosse douce. Il est important de dépoussiérer afin de garantir une bonne adhérence du vernis.

**3**

Dégraissez l'escalier avec du diluant synthétique. Appliquez celui-ci au moyen d'un chiffon non pelucheux et laissez bien sécher.

**CONSEIL**

Si vous souhaitez continuer à utiliser l'escalier pendant les travaux de peinture, ne peignez qu'une marche sur deux.



COUCHE DE FOND ET COUCHES DE FINITION

Pour vernir un escalier, vous avez besoin de papier de verre grain P220, d'un godet d'eau, d'une brosse à dépeussier, d'un pinceau à poils synthétiques, d'un rouleau à vernis, d'un bac à peindre, d'un mélangeur et d'un ouvre-boîte.



COUCHE DE FOND

1 Appliquez 1 couche de **Xyladecor Vernis Escalier & Parquet Acryl Satin**, dilué avec 10% d'eau. Bien mélanger avant utilisation.



2 Utilisez un pinceau sur le limon et aux endroits difficilement accessibles. Pour les marches et les nez de marche, utilisez un rouleau.



3 Veillez à ce que le vernis soit bien réparti sur la surface. Étendez une dernière fois le vernis doucement au rouleau dans le sens des veines du bois afin d'obtenir un résultat uniforme.



PREMIÈRE COUCHE DE FINITION

1 Une fois que le primaire est sec, poncez légèrement avec du papier de verre grain P220 et dépeussiez.



2 N'oubliez pas de bien mélanger le vernis au préalable afin d'éviter des différences de brillance.



3 Appliquez une première couche non diluée de **Xyladecor Vernis Escalier & Parquet Acryl Mat**.



DEUXIÈME COUCHE DE FINITION

1

Lorsque cette couche est sèche, appliquez une deuxième couche non diluée de **Xyladecor Vernis Escalier & Parquet Acryl Mat** en procédant de la même manière.



Admirez le résultat !

Liste d'achats

PRÉPARATION

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Papier de verre grain P180 | <input type="checkbox"/> Dégraissant |
| <input type="checkbox"/> Ponceuse vibrante | <input type="checkbox"/> Chiffons non pelucheux |
| <input type="checkbox"/> Brosse à dépoussiérer | <input type="checkbox"/> Ruban adhésif |

COUCHE DE FOND ET COUCHES DE FINITION

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Xyladecor Vernis Escalier & Parquet Acryl Satin | <input type="checkbox"/> Pinceau à poils synthétiques |
| <input type="checkbox"/> Xyladecor Vernis Escalier & Parquet Acryl Mat | <input type="checkbox"/> Rouleau à vernis |
| <input type="checkbox"/> Papier de verre grain P220 | <input type="checkbox"/> Bac à peindre |
| <input type="checkbox"/> Godet d'eau | <input type="checkbox"/> Mélangeur |
| <input type="checkbox"/> Brosse à dépoussiérer | <input type="checkbox"/> Ouvre-boîte |