

## Comment vernir un parquet ?



### PRÉPARATION

Pour la préparation, vous avez besoin de papier de verre grain P180, d'une ponceuse vibrante, d'une brosse à dépeussier, d'un dégraissant, de chiffons non pelucheux et de ruban adhésif.



- 1** Poncez le bois finement à l'aide de papier de verre grain P180, dans le sens des veines du bois. Dans les grandes pièces, il est conseillé d'utiliser une ponceuse vibrante.



- 2** Ensuite, dépeussiez le bois au moyen d'une brosse douce. Il est important de dépeussier afin de garantir une bonne adhérence du vernis.



- 3** Dégraissez le parquet avec du diluant synthétique. Appliquez celui-ci au moyen d'un chiffon non pelucheux et laissez bien sécher.



- 4** Collez du ruban adhésif avec soin au niveau des raccords entre les plinthes et le mur.



## COUCHE DE FOND ET COUCHES DE FINITION

Pour vernir un parquet, vous avez besoin de papier de verre grain P220, d'un godet d'eau, d'une brosse à dépeussier, d'un pinceau à poils synthétiques, d'un rouleau à vernis, d'un bac à peindre, d'un mélangeur et d'un ouvre-boîte.



## COUCHE DE FOND

**1** Appliquez 1 couche de **Xyladecor Vernis Escalier & Parquet Acryl Satin**, dilué avec 10% d'eau. Bien mélanger avant utilisation.



**2** Utilisez un pinceau dans les angles, sur les plinthes et dans les joints ouverts entre les planches. Pour les grandes surfaces uniformes, utilisez un rouleau.



**3** Veillez à ce que le vernis soit bien réparti sur la surface. Étendez une dernière fois le vernis doucement au rouleau dans le sens des veines du bois afin d'obtenir un résultat uniforme.



## PREMIÈRE COUCHE DE FINITION

**1** Une fois que le primaire est sec, poncez légèrement avec du papier de verre grain P220 et dépeussiez.



**2** N'oubliez pas de bien mélanger le vernis au préalable afin d'éviter des différences de brillance.



**3** Appliquez une première couche non diluée de **Xyladecor Vernis Escalier & Parquet Acryl Mat**.



## DEUXIÈME COUCHE DE FINITION

1

Lorsque cette couche est sèche, appliquez une deuxième couche non diluée de **Xyladecor Vernis Escalier & Parquet Acryl Mat** en procédant de la même manière.



## Admirez le résultat !

## Liste d'achats

### PRÉPARATION

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Papier de verre grain P180 | <input type="checkbox"/> Dégraissant            |
| <input type="checkbox"/> Ponceuse vibrante          | <input type="checkbox"/> Chiffons non pelucheux |
| <input type="checkbox"/> Brosse à dépoussiérer      | <input type="checkbox"/> Ruban adhésif          |

### COUCHE DE FOND ET COUCHES DE FINITION

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Xyladecor Vernis Escalier & Parquet Acryl Satin | <input type="checkbox"/> Pinceau à poils synthétiques |
| <input type="checkbox"/> Xyladecor Vernis Escalier & Parquet Acryl Mat   | <input type="checkbox"/> Rouleau à vernis             |
| <input type="checkbox"/> Papier de verre grain P220                      | <input type="checkbox"/> Bac à peindre                |
| <input type="checkbox"/> Godet d'eau                                     | <input type="checkbox"/> Mélangeur                    |
| <input type="checkbox"/> Brosse à dépoussiérer                           | <input type="checkbox"/> Ouvre-boîte                  |