

## Hoe vernis je een houten binnendeur?



### VOORBEREIDING

Voor de voorbereiding heb je schuurpapier korrel P180, een stofborstel, ontvetter, niet-pluizende doeken, een afdekzeil en afplaktape nodig.

**1**

Bescherm het vloeroppervlak met een afdekzeil. Plak de aansluitingen van de deurstijlen met de muur, het deurslot en de deurbhendel zorgvuldig af met tape.

**2**

Schuur het hout fijn, in de richting van de houtnerf, met schuurpapier korrel P 180.

**3**

Daarna maak je de deur stofvrij met een zachte borstel. Dit is belangrijk om een goede hechting van de vernis te garanderen.

**4**

Ontvet de deur met synthetische thinner. Breng de thinner aan met een niet-pluizende doek en laat goed drogen.



## GRONDLAAG EN AFWERKINGSLAGEN

Voor het vernissen van een deur heb je schuurpapier korrel P220, water, een stofborstel, een borstel met synthetische haren, een vernisrol, een verfbak, roerlatjes en een verfpotopener nodig.



### GRONDLAAG

**1** Breng 1 laag **Xyladecor Multigebruik Vernis Acryl Mat** aan, verdund met 10% water, en roer goed op.



**2** Gebruik een borstel voor de hoeken en deurstijlen. Verf de grote, effen oppervlakken met de rol.



**3** Zorg ervoor dat de vernis goed over het oppervlak verdeeld wordt. Rol een laatste maal zachtjes in de richting van de houtnerf, voor een egaal resultaat.



### EERSTE AFWERKINGSLAAG

**1** Schuur, na het drogen van de grondlaag, licht op met schuurpapier korrel P220 en ontstof.



**2** Vergeet niet om de vernis vooraf goed op te roeren. Dit is belangrijk om glansverschillen te vermijden.



**3** Breng een 1e onverdunde laag **Xyladecor Multigebruik Vernis Acryl Mat** aan.



## TWEEDE AFWERKINGSLAAG

1

Is deze laag droog, breng dan op dezelfde manier een tweede onverdunde laag **Xyladecor Multigebruik Vernis Acryl Mat** aan.



## Geniet van je resultaat!

# Shoppinglist

## VOORBEREIDING

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Schuurpapier korrel P180 | <input type="checkbox"/> Niet-pluizende doeken |
| <input type="checkbox"/> Stofborstel              | <input type="checkbox"/> Afdekzeil             |
| <input type="checkbox"/> Ontvetter                | <input type="checkbox"/> Afplaktape            |

## GRONDLAAG EN AFWERKINGSLAGEN

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Xyladecor Multigebruik Vernis Acryl Mat | <input type="checkbox"/> Vernisrol     |
| <input type="checkbox"/> Schuurpapier korrel P220                | <input type="checkbox"/> Verfbak       |
| <input type="checkbox"/> Water                                   | <input type="checkbox"/> Roerlatjes    |
| <input type="checkbox"/> Stofborstel                             | <input type="checkbox"/> Verfpotopener |
| <input type="checkbox"/> Borstel met synthetische haren          |  |