

Hoe vernis je parket?



VOORBEREIDING

Voor de voorbereiding heb je schuurpapier korrel P180, een vlakschuurmachine, een stofborstel, ontvetter, niet-pluizende doeken en afplaktape nodig.

1

Schuur het hout fijn, in de richting van de houtnerf, met schuurpapier korrel P 180. Voor grotere ruimtes is het handig om een vlakschuurmachine te gebruiken.

**2**

Maak vervolgens stofvrij met een zachte borstel. Dit is belangrijk om een goede hechting van de vernis te garanderen.

**3**

Ontvet het parket met synthetische thinner. Breng de thinner aan met een niet-pluizende doek en laat goed drogen.

**4**

Plak de aansluitingen van de plinten met de muur zorgvuldig af met tape.



GRONDLAAG EN AFWERKINGSLAGEN

Voor het vernissen van parket heb je schuurpapier korrel P220, een maatbeker met water, een stofborstel, een verfborstel met synthetische haren, een vernisrol, een verfbak, roerlatjes en een verfpotopener nodig.



GRONDLAAG

- 1 Breng 1 laag **Xyladecor Trap & Parket Vernis Acryl Satin** aan, verdund met 10% water, en roer goed op.



- 2 Gebruik een borstel voor de hoeken, plinten en open voegen tussen de planken.
Verf de grote, effen oppervlakken met de rol.



- 3 Zorg ervoor dat de vernis goed verdeeld wordt over het oppervlak.
Rol een laatste maal zachtjes in de richting van de houtnerf, voor een egaal resultaat.



EERSTE AFWERKINGSLAAG

- 1 Schuur, na het drogen van de grondlaag, licht op met schuurpapier korrel P220 en ontstof.



- 2 Vergeet niet om de vernis vooraf goed op te roeren. Dit is belangrijk om glansverschillen te vermijden.



- 3 Breng een 1ste onverdunde laag **Xyladecor Trap & Parket Vernis Acryl Mat** aan.



TWEEDE AFWERKINGSLAAG

1

Is deze laag droog, breng dan op dezelfde manier een tweede onverdunde laag **Xyladecor Trap & Parket Vernis Acryl Mat** aan.



Geniet van je resultaat!

Shoppinglist

VOORBEREIDING

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Schuurpapier korrel P180 | <input type="checkbox"/> Ontvetter |
| <input type="checkbox"/> Vlakschuurmachine | <input type="checkbox"/> Niet-pluizende doeken |
| <input type="checkbox"/> Stofborstel | <input type="checkbox"/> Afplaktape |

GRONDLAAG EN AFWERKINGSLAGEN

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Xyladecor Trap & Parket Vernis Acryl Satin | <input type="checkbox"/> Verfborstel met synthetische haren |
| <input type="checkbox"/> Xyladecor Trap & Parket Vernis Acryl Mat | <input type="checkbox"/> Vernisrol |
| <input type="checkbox"/> Schuurpapier korrel P220 | <input type="checkbox"/> Verfbak |
| <input type="checkbox"/> Maatbeker met water | <input type="checkbox"/> Roerlatjes |
| <input type="checkbox"/> Stofborstel | <input type="checkbox"/> Verfpotopener |