

## Hoe beits je houten schuttingen met een elektrische of manuele drukspuit?



### VOORBEREIDING

De schuttingen moeten droog en proper te zijn.  
Bescherm het grondoppervlak rondom met een afdekzeil.



### GRONDLAAG EN AFWERKINGSLAAG

Voor het beitsen van schuttingen heb je een drukspuit, een brede langharige borstel, roerlatjes en een verfpotopener nodig.



### GRONDLAAG

**1**

Als extra bescherming voor nieuw, niet-geautoclaveerd hout kan preventief 1 laag **Xyladecor Tuinhoutbeschermer\*** aangebracht worden.



## AFWERKINGSLAAG

1

Vergeet niet om de beits goed op te roeren voor je hem in de drukspuit giet.



2

Monteer de manuele of elektrische drukspuit zoals in de handleiding beschreven staat.

3

Breng vervolgens een 1e laag **Xyladecor Tuinhoutbeits Spray** aan.



Voor het beste resultaat hou je de spuitkop op een afstand van 30 cm van het te behandelen houtoppervlak.



4

Normaal volstaat één laag. Bij ongelijkmatig resultaat onmiddellijk naborstelen. Laat drogen en breng zo nodig een tweede laag aan.

## Geniet van je resultaat!

# Shoppinglist

## VOORBEREIDING

- Afdekzeil

## GRONDLAAG EN AFWERKINGSLAAG

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Xyladecor Tuinhoutbeschermer* | <input type="checkbox"/> Brede langharige borstel |
| <input type="checkbox"/> Xyladecor Tuinhoutbeits Spray | <input type="checkbox"/> Roerlatjes               |
| <input type="checkbox"/> Drukspuit                     | <input type="checkbox"/> Verfpotopener            |

\* Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket of de gebruiksaanwijzing.