

Hoe vernis je een houten trap?



VOORBEREIDING

Voor de voorbereiding heb je schuurpapier korrel P180, een vlakschuurmachine, een stofborstel, ontvetter, niet-pluizende doeken en afplaktape nodig.

1

Schuur het hout fijn, in de richting van de houtnerf, met schuurpapier korrel P 180. De bovenkanten van de traptreden kunnen met de vlakschuurmachine gebeuren.

**2**

Maak stofvrij met een zachte borstel. Dit is belangrijk om een goede hechting van de vernis te garanderen.

**3**

Ontvet de trap met synthetische thinner. Breng de thinner aan met een niet-pluizende doek en laat goed drogen.

**TIP**

Wens je tijdens de schilderwerken nog gebruik te maken van de trap, sla dan bij het schilderen telkens een trede over.



GRONDLAAG EN AFWERKINGSLAGEN

Voor het vernissen van een trap heb je schuurpapier korrel P220, een maatbeker met water, een stofborstel, een verfborstel met synthetische haren, een vernisrol, een verfbak, roerlatjes en een verfpotopener nodig



GRONDLAAG

1 Breng 1 laag **Xyladecor Trap & Parket Vernis Acryl Satin** aan, verdund met 10% water, en roer goed op.



2 Gebruik een borstel voor de zuil en de moeilijk bereikbare plaatsen. Verf de traptreden en trapneuzen met de rol.



3 Zorg ervoor dat de vernis goed verdeeld wordt over het oppervlak. Rol een laatste maal zachtjes in de richting van de houtnerf, voor een egaal resultaat.



EERSTE AFWERKINGSLAAG

1 Schuur, na het drogen van de grondlaag, licht op met schuurpapier korrel P220 en ontstof.



2 Vergeet niet om de vernis vooraf goed op te roeren. Dit is belangrijk om glansverschillen te vermijden.



3 Breng een 1ste onverdunde laag **Xyladecor Trap & Parket Vernis Acryl Mat** aan.



TWEEDE AFWERKINGSLAAG

1

Is deze laag droog, breng dan op dezelfde manier een tweede onverdunde laag **Xyladecor Trap & Parket Vernis Acryl Mat** aan.



Geniet van je resultaat!

Shoppinglist

VOORBEREIDING

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Schuurpapier korrel P180 | <input type="checkbox"/> Ontvetter |
| <input type="checkbox"/> Vlakschuurmachine | <input type="checkbox"/> Niet-pluizende doeken |
| <input type="checkbox"/> Stofborstel | <input type="checkbox"/> Afplaktape |

GRONDLAAG EN AFWERKINGSLAGEN

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Xyladecor Trap & Parket Vernis Acryl Satin | <input type="checkbox"/> Verfborstel met synthetische haren |
| <input type="checkbox"/> Xyladecor Trap & Parket Vernis Acryl Mat | <input type="checkbox"/> Vernisrol |
| <input type="checkbox"/> Schuurpapier korrel P220 | <input type="checkbox"/> Verfbak |
| <input type="checkbox"/> Maatbeker met water | <input type="checkbox"/> Roerlatjes |
| <input type="checkbox"/> Stofborstel | <input type="checkbox"/> Verfpotopener |