

Hoe beits je houten schuttingen met een verfspuit van Wagner?



VOORBEREIDING

De schuttingen moeten droog, stof en mosvrij zijn.

Bescherm het grondoppervlak met een afdekzeil en plak de niet te schilderen delen zorgvuldig af.

GRONDLAAG EN AFWERKINGSLAGEN

GRONDLAAG

Als extra bescherming voor nieuw, niet-geautoclaveerd hout kan preventief 1 laag **Xyladecor Tuinhoutbeschermer*** aangebracht worden

*Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie

GRONDLAAG EN AFWERKINGSLAGEN VERVOLG**AFWERKINGSLAAG****1**

Maak het toestel spuitklaar zoals in de handleiding beschreven staat.

2

Roer de beits zeer goed om, giet de beits in de verfbeker en draai de beker stevig op het spuitpistool vast.

**3**

Voer een spuitproef uit op een stuk karton en stel de spuitrichting en het debiet in.

- Stel de hoeveelheid product in die je wil gebruiken, dit doe je met de draaiknop op de trekker.
- Stel de spuitrichting in: bijvoorbeeld van boven naar onder (verticaal), van links naar rechts (horizontaal) of op hoeken en randen en op moeilijk bereikbare oppervlakken (diagonaal).

**4**

Het spuiten van de schutting gaat heel makkelijk:

- Begin buiten het te spuiten oppervlak en voorkom onderbrekingen binnen het te spuiten oppervlak.
- Let erop dat je de spuitbeweging niet met de pols uitvoert, maar met de arm. Zo blijft tijdens het spuiten de afstand tussen het spuitpistool en het oppervlak altijd gelijk. Kies een afstand van 5 - 15 cm, afhankelijk van de gewenste straalbreedte.
- Een gelijkmatige beweging met het verfpistool garandeert een uniform resultaat.



REINIGING

1

Om je toestel te reinigen schroef je eerst de verfbeker los. Giet de overblijvende beits terug in het verfblik. Maak de beker én de stijgbuis met een borstel zo schoon mogelijk en vul vervolgens de beker met lauwwarm water. Draai de beker stevig op het spuitpistool vast en spuit tot de beker helemaal leeg is. Herhaal indien nodig, tot het water helemaal zuiver is.



Geniet van je resultaat!



Shoppinglist

VOORBEREIDING

- Afplakbenodigdheden

GRONDLAAG EN AFWERKINGSLAGEN

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Xyladecor Tuinhoutbeschermer* | <input type="checkbox"/> Verfpotopener |
| <input type="checkbox"/> Xyladecor Tuinhoutbeits Spray | <input type="checkbox"/> Brede langharige borstel |
| <input type="checkbox"/> Wagner verfspuit type W550 | <input type="checkbox"/> Roerlatjes |