

Comment allez-vous vernir un meuble avec du vernis teinté ?



PRÉPARATION

Pour la préparation, vous aurez besoin de papier à poncer, d'une brosse pour dépoussiérer, d'une bâche, d'un chiffon qui ne peluche pas, de papier adhésif pour masquer et de dégraissant.



1 Protégez le sol avec la bâche. Enlevez les anciens vernis, les anciennes peintures et les anciennes huiles avec le papier à poncer. Commencez avec du papier à gros grain et terminez avec du grain fin, P180-P220. Poncez toujours dans le sens des nervures du bois.



2 Enlevez la poussière du meuble avec votre brosse à dépoussiérer. C'est nécessaire pour garantir la bonne tenue du vernis.



3 Pour dégraisser le meuble, frottez-le avec un chiffon qui ne peluche pas, imbibé de diluant synthétique. Laissez bien sécher.



COUCHE DE FOND ET COUCHES DE FINITION

Pour vernir un meuble avec du vernis teinté, il vous faudra des mélangeurs, un outil pour ouvrir vos pots, des brosses, du **Xyladecor Primer Clear*** et du **Xyladecor Vernis Meuble** dans la couleur que vous avez choisie.



COUCHE DE FOND

- 1 Pour un beau résultat bien lisse, appliquez d'abord une couche de **Xyladecor Primer Clear*** avec la brosse de votre choix. N'oubliez pas de bien mélanger avant de commencer. Laissez sécher le primer pendant à plus ou moins 24 heures.



- 2 Quand le primer est sec, poncez-le légèrement avec du papier à poncer de grain P180-P220 et dépoussiérez.



COUCHES DE FINITION

- 1 Si vous voulez vernir votre meuble dans des couleurs différentes, employez le papier adhésif pour séparer les parties que vous voulez teinter dans des couleurs différentes.



- 2 Mélangez bien le vernis. C'est important pour qu'il n'y ait pas de différences de brillance.



- 3 Appliquez d'abord une couche de **Xyladecor Vernis Meuble** non dilué, avec une brosse en poils synthétiques.



COUCHES DE FINITION SUITE**4**

Pour les détails et les décorations, employez une petite brosse fine et ronde.

**5**

Quand vous avez fini avec la première couleur, faites la même chose pour la suivante.

**6**

Appliquez une deuxième et même une troisième couche s'il le faut ! Attendez plus ou moins 6 heures entre les couches.



Et maintenant, profitez du résultat !



Liste d'achats

PRÉPARATION

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Papier de verre grain P180-P220 | <input type="checkbox"/> Chiffons non-pelucheux |
| <input type="checkbox"/> Brosse pour dépoussiérer | <input type="checkbox"/> Ruban adhésif pour masquer |
| <input type="checkbox"/> Bâche | <input type="checkbox"/> Dégraissant |

COUCHE DE FOND ET COUCHES DE FINITION

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Xyladecor Primer Clear* | <input type="checkbox"/> Ouvre-boîte |
| <input type="checkbox"/> Xyladecor Vernis Meuble | <input type="checkbox"/> Brosses |
| <input type="checkbox"/> Mélangeurs | <input type="checkbox"/> Papier de verre grain P180-P220 |

* Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.