

## Plan en étapes

# COMMENT HUILER UN PARQUET?



### PRÉPARATION

Pour la préparation, vous avez besoin d'une ponceuse, d'une brosse à poussière ou d'un aspirateur, de ruban de masquage, d'un chiffon non pelucheux et d'un dégraissant.

#### Etape 1

Dégraissez le parquet avec un thinner synthétique. Appliquez avec un chiffon non pelucheux et laissez bien sécher.



#### Etape 2

Poncez la surface avec du papier de verre grain P220. Si le bois est déjà huilé, utilisez du papier de verre grain P280. Poncez toujours dans le sens du fil du bois. Pour les plus grands espaces, il est utile d'utiliser une ponceuse.



#### Etape 3

Dépoussiérez complètement le sol.

#### Etape 4

Masquez les passages des plinthes au mur avec du ruban de masquage.

#### CONSEIL !

Le bois a-t-il déjà été traité avec du vernis ou de la laque ?

Enlevez alors toutes les couches jusqu'au bois nu et traitez ensuite comme s'il s'agissait de bois neuf.



## FINITION

Pour huiler un parquet, vous avez besoin de bâtonnets pour mélanger, d'un ouvre-pot de peinture, d'une brosse ou d'un rouleau laqueur et de **Xyladecor Huile Parquet Hardwax**.

### Etape 5

Mélangez bien l'huile avant et pendant l'utilisation.



### Etape 6

Démarrez dans un coin de la pièce. Appliquez à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau. Travaillez planche par planche. L'huile pénétrera dans le bois. Laissez ensuite sécher.



### Etape 7

Poncez légèrement entre les deux couches avec du papier de verre grain P280. Poncez toujours dans le sens du fil du bois.

### Etape 8

Appliquez ensuite une deuxième couche de Xyladecor Huile Parquet Hardwax. Travaillez à nouveau planche par planche. Continuez jusqu'à ce que l'ensemble du sol soit traité. Il n'est pas nécessaire d'essuyer l'excédent de Xyladecor Huile Parquet Hardwax, il pénétrera dans le bois.



## Profitez du résultat !