

Stappenplan

Hoe olie je een parket?



VOORBEREIDING

Voor de voorbereiding heb je een vlakschuurmachine, een stofborstel of stofzuiger, afplaktape, een niet-pluizende doek en ontvetter nodig.

Stap 1

Ontvet het parket met synthetische thinner. Breng aan met een niet-pluizende doek en laat goed drogen.



Stap 2

Schuur de ondergrond met schuurpapier korrel P220. Reeds geolied hout schuur je licht op met korrel P280. Schuur steeds in de richting van de houtnerf. Voor grotere ruimtes is het handig om een vlakschuurmachine te gebruiken.



Stap 3

Maak de vloer volledig stofvrij.

Stap 4

Plak de aansluitingen van de plinten met de muur zorgvuldig af met tape.

TIP!

Is het hout reeds behandeld met vernis of lak? Verwijder dan alle lagen tot op het kale hout en behandel verder als nieuw hout.



AFWERKING

Voor het oliën van een parket heb je nodig: roerlatjes, een verfpotopener, een brede borstel of lakrol en **Xyladecor Hardwax Parketolie**.

Stap 5

Roer de olie goed op voor en tijdens gebruik.



Stap 6

Start in een hoek van de ruimte. Breng aan met een brede borstel of een rol. Werk plank per plank. De olie zal in het hout dringen. Laat vervolgens drogen.



Stap 7

Schuur licht tussen de twee lagen met schuurpapier korrel P280. Schuur steeds in de richting van de houtnerf.

Stap 8

Breng vervolgens een tweede laag Xyladecor Hardwax Parketolie aan, werk opnieuw plank per plank. Ga zo verder tot de volledige vloer behandeld is. Afvegen van de Xyladecor Hardwax Parketolie is niet nodig, de olie zal in het hout dringen.



Geniet van je resultaat !